



RÜCKMELDEEINHEIT

Zur Endlagensignalisierung

WEGEVENTIL

Zur Steuerung des Schwenkantriebes



KUPPLUNG UND KONSOLE

Zur Verbindung von Armatur und Antrieb

HANDNOTGETRIEBE

Zur manuellen Betätigung des Stellgerätes
bei Ausfall der Hilfsenergie

SCHALTWELLENVERLÄNGERUNG

Zur Verlagerung der Armaturenschnittstelle
bei hohen oder tiefen Temperaturen

ARMATUREN

Alle Bauarten mit einem
schwenkbaren Drosselkörper

- Kugelhahn
- Kükenhahn
- Absperrklappe
- Regelklappe